

NEW



## Konwerter RS-232/Ethernet KERN YKI-10 · YKI-11

### Dane techniczne

- Konwerter do podłączania wag, siło przyrządów pomiarowych itp. z interfejsem RS-232 do opartej na IP ethernetowej sieci
- Umożliwia bezpośrednią integrację przyrządów urządzeń do większości sieci firmowych, z automatyczną konfiguracją przez DHCP lub statycznym przydziałem IP. Dostęp do aktualnych danych pomiarowych jest możliwy w każdej chwili z całej sieci
- Konwerter obsługuje różnorodne możliwości konfiguracji przez interfejs webowy · Kompatybilny z oprogramowaniem KERN Balance

### Connection

- Nadaje się do montażu ściennego lub wolnostojącego

Zakres dostawy:

KERN YKI-10: konwerter RS-232/Ethernet z 1x portem RS-232, zasilacz sieciowy (UE)

KERN YKI-11: konwerter RS-232/Ethernet z 2x portami RS-232, zasilacz sieciowy UE). Oba porty RS-232 pozwalają podłączyć i obsługiwać równolegle dwie wagi lub przyrządy pomiarowe

STANDARD



NEW



## Konwerter RS-232/WLAN KERN YKI-12

### Dane techniczne

- Konwerter do bezprzewodowego podłączania wag, siłomierzy itp. z interfejsem RS-232 do urządzeń z WLAN, jak tablety, laptopy, smartfony lub Sieci
- Dzięki temu dane ważenia można przy oddaleniu lub dużej odległości przysyłać bezprzewodowo z wagi wygodnie do jednego lub wielu urządzeń WLAN albo do sieci (wymagane odpowiednie oprogramowanie na urządzeniu WLAN, nie w zakresie dostawy) · Umożliwia bezpośrednią integrację przyrządów urządzeń do większości sieci firmowych, z automatyczną konfiguracją przez DHCP lub statycznym przydziałem IP. Dostęp do aktualnych danych pomiarowych jest możliwy w każdej chwili z całej sieci
- Konwerter obsługuje różnorodne możliwości konfiguracji przez interfejs webowy · Kompatybilny z oprogramowaniem KERN Balance

### Connection

Zakres dostawy: konwerter RS-232/WLAN, zasilacz sieciowy (EU)

STANDARD



**Wskazówka: przy jednoczesnym zamówieniu KERN Waage ist das Schnittstellenkabel gratis (prosimy podać model wagi).**

**Wskazówka: do podłączenia do Państwa sieci potrzebne są bezwzględnie informacje od administratora sieci, z którym należy omówić włączenie urządzenia przed zamówieniem.**